

OBFCMREporter Installasjon

Kjør OBFCMReportersetup og følg instruksjonene på din pc

Første start av OBFCMREporter programmet

- 1. Start OBFCM
- 2. Første start bør du gå inn på fanen BRUKER, legg inn ditt brukernavn og passord til din dataleverandør og trykk "Lagre"

OBFCM Reporter		-	
BECM Rapporter OBD Händtering Bruker BUS InputData			
BUS Bukemavn: Passord: Lagre	InputData Firma-ID		
a ikke funnet, lastet standard!			

Parring av Bluetooth OBD+

1. Gå til fanen "OBD Håndtering" for parring av bluetooth med OBD+

OBFCM Re	porter er OBD Händtering	Bruker								- 0	
Alias	LastSeen	ConnectedToDevic R	emembered	Authenticated	Device Address	DeviceName	AutoConnectDevic LastUsed	Connection Type	Stored	ConnectedToOBD	Listen
Sø	k	Par	Fjern kobling	Ko	ble til						
kke funnet,	lastet standard!										
	Versjon: 2.0.0									🗢 Innsti	llinger





- Bruk for eksempel en binders, press inn den "skjulte" knappen på det bakre panelet på OBD+ til du hører 3 pip ~2 sekunders mellomrom . Slipp deretter knappen.
- 3. Vent til du hører det 4 pipet
- 4. Trykk "Søk" I OBFCMReport programmet i pc
- 5. Vent til EOBD+ blir søkt opp

2023-10-26 15:39 2023-11-15 10:58 2023-11-21 16:54 2023-11-21 16:54				0012F30F0127 0012F344441C	OBD+ OBD+		2023-10-26 15:39	BT			InTh
2023-11-15 10:58 2023-11-21 16:54 2023-11-21 16:54		0	0	0012F344441C	OBD+		2022 10 20 10:00	DT			
2023-11-21 16:54 2023-11-21 16:54					and the second sec		202.3-11-13 102.30	BI	50		InT
2023-11-21 16:54	100	the second se		5464DE90F0E8	EOBD+		2023-11-21 16:53	BT			Ini
				A444ZQYA	OBDPLUS		1970-01-01	FTDI	0		
Ko	ppelen	Ontkoppelen	Aar	nsluiten							
	Ke	Koppelen	Koppelen Ontkoppelen	Koppelen Aa	Koppelen Ontkoppelen Aansluiten	Koppelen Aansluiten	Koppelen Aansluten	Koppelen Aansluten	Koppelen Aansluiten	Koppelen Aansluten	Koppelen Aansluiten

- 6. Marker OBD+ og trykk "Par"
- 7. Det burde komme opp ett vindu nede I det høyre hjørnet ved klokken på din pc, trykk på den







8. Nytt vindu kommer "Pair Device" Trykk "Allow"

Pair Device	>	<
Pair device? "EOBD+" would like to pair to this Wind	ows device. Do you want to allow this?	
Allow	Cancel	

9. Hvis alt er i orden skal man få EOBD+ connection suksessfull

Pair Device	×	
EOBD+ Connection succeeded		
	Close	

10. I OBFCMREporter programmet bør "Koble til" knappen være synlig

	LastSeen	ConnectedToDevic	Remembered	Authenticated	DeviceAddress	DeviceName	AutoConnectDevic	LastUsed	Connection Type	Stored	ConnectedToOBD) Lis
	2024-12-04 09:22				5464DE90F11C	EOBD+		2024-12-04 09:21	BT	0		
Sak	1	Par	Fiam kohling	K	oble til							



V1.0

11. Press "Koble til". Sjekk at du får Bluetooth addresser I nedre venstre hjørnet i OBFCMReporter. Når du trykker på knappen, vil dette blir lagret

	Søk	Par	Fjern kobling	Koble til
Søkerpå:	FTDI			
Parer med Parer med Parer med Stopper so	5464DE90F11C: False 5464DE90F11C: False 5464DE90F11C: True ok etter flere enheter!			

- 12. Restart OBFCMReporter
- 13. Restart OBD+
- 14. OBD+ burde koble seg til. Det grønne Bluetooth ikonet betyr tilkoblet

OBFCM Reporter CM Rapporter OI	r BD Håndtering	Bruker									- 0
Rapportert	Tidsstempel	Støttet beredskap	Klar beredskap	MIL På	DTC Antail	Midlertidig DTC Antall	VIN	Total distanse reist	Totalt drivstoff forbrukt	Totalt drivstoff forbrukt i utladende operasjon	Totalt drivstoff forbrukt i førervalgbart ladende operasjon
end rapport	Send auto	omatisk									
et inn!											



v1.0 Sende data til BUS eller InputData

	Bannottert	Tidsstemnel	Støttet	Klar	MIL	DTC	Midlertidig	VIN	Total	Totalt drivstoff	Totalt drivstoff forbrukt i	Totalt drivstoff forbrukt i
			beredskap	beredskap	Pa	Antal	DTC Antal		distanse reist	forbrukt	utladende operasjon	operasjon
id i	rapport	Send auto	matisk									
in	nl											

- 1. Koble OBD+ til ett kjøretøy og ta en PKK Scan
- 2. Når scanningen er ferdig og du ser resultatet, trykk på Send OBFCM

TEST RES	SULTAT	OBD
MIL status:	PÅ	
DTC#:3		
Readiness:	Ikke klar	
VIN: VIN012	234567894	LMA
DBFCM		
Send OBFC	M	



3. Hvis dataene ble sendt til OBFCMReporter. Skjermen skal vise OBFCM sendt ok



4. I OBFCMReporter skal du se rapporten komme opp som ei linje

	- 0 X
OBFCM Rapporter OBD Händtering Bruker	
Id Rapportert Tidsstempel Stottet Klar beredskap MiL DTC Antall DTC Antall VIN Total Totat Totat drivstoff forbrukt udla roperasjon	de førervalgbart ladende utla operasjon me
1 2024-12-04-09-47 000111111111 0000000011111 True 4 6 VIND123456789ALMA 1.1 2.2 4.3	135432878 135
TotalFueConsumedInDiverSelectableChargeIncreasingOperation : 4.44 Total/Jatance TraveledInChargeDepteringOperation/WithEngineOff : 135422878 Total/Jatance TraveledInChargeDepteringOperation/WithEngineOff : 135422878 Total/Jatance TraveledInDiverSelectableChargeIncreasingOperation : 7,7 Total/JatanceTraveledInDiverSelectableChargeIncreasingOperation : 7,7 Total/JatanceTraveledInDiverSelectableChargeIncreasingOperation : 7,7	
ble nadd ved 2024-12-04 09;47:13.	1

V1.0



- 5. For å sende rapporten trykk på knappen Send Rapport. Da skal det stå Prøver å sende OBFCM-data! I den hvite boksen under Knappen.
- 6. Etter noen sekunder skal du få resultatet. I dette tilfellet får vi data error ettersom VIN nr ikke er registrert i Norge

	CM Reporter Rapporter OI	r BD Håndtering Br	uker									-	
ld	Rapportert	Tidsstempel	Støttet beredskap	Klar beredskap	MIL På	DTC Antall	Midlertidig DTC Antall	VIN	Total distanse reist	Totalt drivstoff forbrukt	Totalt drivstoff forbrukt i utladende operasjon	Totalt drivstoff forbruk førervalgbart ladende operasjon	di
1		2024-12-04 09:47	00011111111	00000001111	True	4	6	VIN0123456789ALMA	1,1	2.2	4,3	135432878	1
Ser	nd rapport) Send automa	atisk										
alDista alDista alGridE nbdaInt nådd ver å s afeil! V	nce Travelledi nergyIntoBatti egrator : OBD ved 2024-12-0 ende OBFCM- IN not register	nChargeDepletingC nDriverSelectableC ery: 8,8 Com.LambdaIntegr 14 09:47:13. data! ed in Norway)peration With Engin harge Increasing Op ator Data	eOn : 6,6 eration : 7,7									
* :	464DE90F11	C 🍙 Versjo	n: 2.0.0									0	Innstillinge

7. Legg merke til ikonet for Cloud kobling er grønn som betyr at koblingen med BUS server er OK, men dataene er ikke registrert ettersom det ble error. Hvis man prøver ett annet kjøretøy og tar en PKK scan og send data. Det kommer opp en ny linje

OBI	CM Reporte	r										-	o x
Id	Rapporter O	BD Händtering Br Tidsstempel	uker Støttet beredskap	Klar beredskap	MIL På	DTC Antall	Midlertidig DTC Antall	VIN	Total distanse reist	Totalt drivstoff forbrukt	Totalt drivstoff forbrukt i utladende operasjon	Totalt drivstoff forbrukt i førervalgbart ladende operasjon	Te
1		2024-12-04 09:47	00011111111	00000001111	True	4	6	VIN0123456789ALMA	1.1	2,2	4.3	135432878	13
2		2024-12-04 09:59	00011111111	00000001111	True	4	-44	JTDKCACBX0A060929	1,1	2,2	5,3	400566084	40
Se	nd rapport	Send automa	atisk										
TotalFuel TotalFuel TotalDista TotalDista TotalDista TotalGrid Lambdaln ble nådd	ConsumedInCh ConsumedInDr nce Travelled Ince Travelled Ince Travelled EnergyIntoBatt tegrator : OBE ved 2024-12-0	arge DepletingOper iver SelectableChan nCharge DepletingC nCharge DepletingC nDriver SelectableC ery: 8,8 Com. Lambda Integr 14 09:59:42.	ration : 5,3 geIncreasingOperat operationWithEngine OperationWithEngine hargeIncreasingOperator atorData	ion : 4,44 eOff : 400566084 eOn : 6,6 eration : 7,7									I
*	5464DE90F11	C 🍙 Versjo	n: 2.0.0									🗘 In	nstillinger 👻



V1.0

8. Marker linja og trykk Send Rapport. Hvis alt er OK får du "Suksess! Request Successfully Completed" og Rapportert søyla blir markert.

Tidsstempel 2024-12-04 09:4	idsstempel	Stattat	1								
2024-12-04 09:4		beredskap	Klar beredskap	MIL På	DTC Antall	Midlertidig DTC Antall	VIN	Total distanse reist	Totalt drivstoff forbrukt	Totalt drivstoff forbrukt i utladende operasjon	Totalt drivstoff for førervalgbart lade operasion
	24-12-04 09:47	00011111111	00000001111	True	4	6	VIN0123456789ALMA	1.1	2,2	4.3	135432878
2024-12-04 09:5	024-12-04 09:59	00011111111	00000001111	True	4	-44	JTDKCACBX0A060929	1,1	2,2	5,3	400566084
2024-12-04 10:1	24-12-04 10:10	00011111111	00000001111	True			JTDKCACB80A029856				124190362
Send auton) Send automati	sk							_		
Charge Depleting	nargeDepletingOp iverSelectableCha : 8,8 m.LambdaIntegrat 10:10:22.	eration With Engine arge IncreasingOpe corData	eOn : 6,6 eration : 7,7								
DriverSele	riverSele : 8,8 m.Lamb 10:10:22	ctableCh daintegrat	ectableChargeIncreasingOp daIntegratorData	ctableChargeIncreasingOperation : 7,7 daIntegratorData	ctableChargeIncreasingOperation : 7,7 daIntegratorData - 	cctableChargeIncreasingOperation : 7,7 daIntegratorData - 	sctableChargeIncreasingOperation : 7,7 JaIntegratorData - -	ctableChargeIncreasingOperation : 7,7 JaintegratorData - -	SctableChargeIncreasingOperation : 7,7	ctableChargeIncreasingOperation : 7,7 daintegratorData - -	ctableChargeIncreasingOperation : 7,7 daintegratorData - -

9. Hvis du prøver å sende den samme rapporten igjen "Data allerede rapportert!"

Report results codes

Det er noen få koder I sammenheng med rapporteringen:

Server error requires the user to check the connection to the BUS server

- Ugyldig API-nøkkel Dette betyr at det er problemer med oppkoblingen til BUS server
- Kunne ikke finne SVV godkjenningsnummer for verkstedet
- Intern server feil. Kontakt BUS IT
- Ukjent Verksted ID
- Server oppkobling error! Sjekk brukernavn og passord.

Dette resulterer I ett rødt 📀 cloud ikon i nedre venstre hjørnet

Data error, which means that the specific data has errors but the connection to server is ok

- Dette påkrevde feltet mangler: xxx Dette betyr manglende data når xxx er data
- VIN nr er ikke registrert i Norge
- Kjøretøy ikke registrert
- Ukjent VIN

Dette resulterer I ett grønt 🚳 cloud ikon i nedre venstre hjørnet



V1.0

Data reported ok

- Forespørsel utført suksessfullt
- Forespørsel godkjent. Blir utført når SVV er online
- Kjøretøyet allerede registrert Dette betyr at kjøretøyets rapport allerede er registrert hos BUS

Dette resulterer I ett grønt 🚳 cloud ikon i nedre venstre hjørnet

Innstillinger

Det er noen innstillinger som brukeren kan velge imellom:

• Når "Send automatisk" er aktivert vil softwaren automatisk prøve å sende innkommende rapporter til BUS server.

Send rappo	ort 🔽 🔽 Ser	nd automatisk
Minimer til	systemstatusfe	ltet
Start minim	ert	

• Når "Minimer to systemstatusfeltet" er aktivert vil softwaren bli skjult I det nedre høyre hjørnet når du minimerer vinduet, se etter Cloud iconet



- Hvis "Start minimert" er aktivert softwaren vil starte minimert i status feltet
- Språk, her kan du velge språk



v1.0 System data ikon

Hvis du høyre klikker på dette ikonet får du en meny



- Vis app åpner softwaren fra minimert
- For Preqas